



## Efes SILVER Ünite Kullanım Kılavuzu

### UYARICI 2 RENKLİ LED (Yeşil - Kırmızı)

Arama yaptığınızda veya ekranın açık olması durumunda led yeşil yanmaktadır. Gelen aramayı cevaplamazsak ledimiz kırmızı yanıp sönmektedir.

### KAPI OTOMATİĞİNİ AÇMA

Panel ile görüşme yaparken veya görüşmeden ( ) anahtar butonuna basarak kapı otomatini açabilirsiniz.

### HEDEF ARAMA:

Ekran açma tuşuna bastıktan sonra A veya B Tuşuna basarak daha önce belirlenen (atanan) yeri bir düğmeye basarak arayabilirsiniz (Güvenlik, Kapıcı veya Belirlenen yer).Aradığınız yerin telefonu üzerindeki LCD ekranında gelen aramalar blok ve daire numaraları görülecektir.

### EKRAN AÇMA / KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ DEĞİŞTİRME:

( ) Butonuna basarak ekranı açar ve panel kamerasından görüntü alırsınız.Birden fazla kamera sisteme takılı ise kamera görüntülerini değiştirmek için bu tuşa tek tek basarak kamera görüntülerini değiştirebilirsiniz.

### ELLER SERBEST (handsfree) VE BAS KONUŞ SEÇİMİ:

Ekran açma butonu ve konuşma butonuna ( + ) yaklaşık 5 saniye basılırsa (handsfree) eller serbest üniteye ellemeden, hem konuşacak hemde duyacaksınız veya bas konuş. Bu iki moddan birisini ayarlayabilirsiniz. Bu işlem her tekrarlandığında, bu iki moddan birisine geçilir.İşlem sonunda çalışma modunun değiştiğini (Eller serbest veya Bas konuş, bırak dinle), led yanıp yanıp söndüğünde anlayabilirsiniz.

### BAS - KONUŞ

#### Bas-Konuş :

Panelden veya güvenliden arama olduğunda ekran açılır ve 45 saniye açık kalır. Konuşma butonuna ( ) basılınca sizin sesiniz arayan yere gider buton bırakıldığında dinlemeye geçilir. Konuşma süresi 60 saniye dinleme süresi 15 saniyedir. Siz evde olmadığınızda veya çağrıyı yanıtlamadığınızda led yanıp yanıp söner. Bu uyarı konumundayken herhangi bir tuşa basıldığında ledin yanıp sönmesi durdurulur.

#### Eller serbest(Handsfree):

Panelden veya güvenliden arama olduğunda ekran açılır ve 45 saniye açık kalır. Konuşma butonuna ( ) basılıp bırakılınca görüşme başlar, görüşme 60 saniye ile sınırlıdır, erken bitirmek isterseniz konuşma butonuna ( ) tekrar basarak görüşme sonlanır ve devam eder. Siz evde olmadığınızda veya çağrıyı yanıtlamadığınızda led yanıp yanıp söner. Bu uyarı konumundayken herhangi bir tuşa basıldığında ledin yanıp sönmesi durdurulur.

### EKRAN IŞIK, RENK VE ÜNİTE ZİL SESİ SEVİYE AYARI

Ürün renk ve ışık seviyesi fabrika çıkışında ayarlı bir şekilde hazırlanmaktadır. İsteğinize bağlı olarak ünitenin sol üst kenar kısmında bulunan ayar düğmeleri ile bir tornavida yardımıyla ışık, renk seviye ayarını yapabilirsiniz. Ses seviye ayarını sol alt kenarda bulunan ayar düşmesinden yapabilirsiniz.

### GELEN ARAMAYI CEVAPLAMA

#### Ünitenin üç zilinden biri çaldığında;

1. A veya B den arama geldiğinde önceden seçilmiş melodi çalar ve opsiyonel olarak A veya B hedefteki yerde kamera mevcut ise ünite ekranına o hedeftekinin görüntüsü otomatik olarak gelir (60 sn süresince ekranınızda görüntü kalır)bu çağrılara cevap verebilir veya vermeyebilirsiniz.
  - 2.Dış kapı paneli zili çaldığında ekranda panel görüntüsü otomatik olarak gelir (görüntü 60 sn ekranınızda kalır). Görüşme yapmak istiyorsanız konuşma butonuna ( ) basınız, görüşme yapmak istemiyorsanız herhangi bir tuşa basmayınız.
  - 3.Daire önu zili çaldığında, kapı önünde ziyaretçiniz var demektir. Güvenliğiniz için kapı gözetleme deliğinden bakmadan kapıyı açmayınız.
- Dilerseniz daire önüne de kameralı panel takılabilir, ve daire önünü ekrandan görülebilirsiniz, bu tavsiye ettiğimiz şekildedir.**

### ZİL SESİNİ DEĞİŞTİRME

Farklı iletişim noktalarına (kapıcı-güvenlik, kapı önu zili, panel) 10 çeşit melodi arasından beğendiğiniz 3 melodiyi seçebilirsiniz. Böylece hangi noktadan arandığınızı hemen anlayabilirsiniz.

Zil sesi melodisini değiştirmek için görüntü alma butonu ( ) ve (A) butonuna birlikte yaklaşık 10 saniye basılırsa zil sesi değiştirme menüsüne girilir (menüye girdiğinizde uyarı tonu duyarsınız). Menüye girdikten sonra A butonuna basarak sırasıyla kayıtlı ziller dinlenir. Beğendiğiniz zil melodisini duyduğunuzda aşağıdaki adımları izleyiniz.

#### Panel Zilini Değiştirme

Görüntü alma butonuna ( ) 1 kere basılırsa panel zili olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır

#### Daire Önu Zil Değiştirme

Görüntü alma butonuna ( ) 2 kere basılırsa daire önu zil olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır

#### Güvenlik Zili Değiştirme

Görüntü alma butonuna ( ) 3 kere basılırsa güvenlik zili olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır

#### Kapıcı Zili Değiştirme

Görüntü alma butonuna ( ) 4 kere basılırsa kapıcı zili olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır

### FABRİKA AYARLARINA DÖNME

Görüntü alma butonuna ( ) ve (B) butonuna yaklaşık 10 saniye basılırsa uyarı sesinden sonra fabrika ayarlarına dönülür

### SERVİS ve SHOWROOM İRTİBAT BİLGİLERİ

İSTANBUL : Şair Ziyaşah Cad. No:31/A Karaköy	Tel : 0212 2523680	HATAY (Anı) :Saray Cad. Nuri Seçkin Apt. No: 24/B Antakya	Tel : 0326 2141570
ADANA : Cemal Gürsel Cad. Tepebağ Mh. 53/C Seyhan	Tel : 0322 3630988	HATAY (İsk) :Kurtuluş Mh. İsmet İnönü Cad. No:28 İskenderun	Tel : 0326 6147827
ANKARA : Sanayi Cad. Kuruçeşme Sk. No: 26 Ulus	Tel : 0312 3127807	İZMİR :1203/8 Sk. No: 2-C Gıda Çarşısı Yenisehir	Tel : 0232 4590732
ANTALYA : Yenigün Mh. Mevlana Cad. Yıldırım3 Apt. No: 32/C	Tel : 0242 3216212	KAYSERİ :Seyit Gazi Mh. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 20/A	Tel : 0352 2322848
BURSA : Gazlılar Cad. No: 72 Osmangazi	Tel : 0224 8880000	KONYA :Küçük İhsaniye Mh. Şehit Ömer Taşer Sk. No: 17/D Selçuklu	Tel : 0332 3213400
DENİZLİ : Topraklık Mh. Halk Cad. Sıla Apt. No:121/B	Tel : 0258 2656594	MALATYA :Niyazi Mırsı Mh. Niyazi Mırsı Cd. No:19	Tel : 0422 3217649
DIYARBAKIR : Yenisehir Mh. Arma Yapı Koop. C Blok Altı No:3 Yenisehir	Tel : 0412 2888001	MERSİN :Gazi Mh. 1317 Sk. Güney Yerleşim Sitesi No: 5/B Pozcu	Tel : 0324 3259065
ESKİŞEHİR : Mustafa Kemal Paşa Mh. Hasan Polatkan Cad. No:6/B	Tel : 0222 2341511	SAMSUN :Hançerli Necipbey Cad. No: 57/B	Tel : 0362 4322714
GAZİANTEP : İncilipınar Mh. Kıbrıs Cad. Afak İş Merkezi altı No: 9/C Şehitkamil	Tel : 0342 3232590	TRABZON :Gazipaşa Mh. Yavuzhan Sk. No: 7A	Tel : 0462 3251118

www.masinterkom.com

info@masmekanik.com



## Efes SILVER Ünite Tuş Takımı Açıklamaları

Sayın kullanıcı, Dünyanın en teknolojik MAS INTERKOM Efes işletim sistemli SILVER görüntülü kapı diafonunu tercih ettiğinizizi size tebrik ederiz.

Kullanmaya başlamadan önce güvenlik talimatını mutlaka okuyunuz.

### Güvenlik Talimatları

- \* Cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- \* Güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
- \* Cihazın içini açmayınız.
- \* Cihazı darbelere koruyunuz.
- \* Dâhili üniteye su temasını engelleyiniz.
- \* Yoğun rutubet, tozlu veya kirli ortamda kullanmayınız.
- \* Ünite temizliğinde kuru bez kullanınız. Alkol, tiner vb. aşındırıcı sıvılarla kesinlikle temizleme işlemini yapmayınız.
- \* Cihazı gerekmedikçe yerinden çıkarmayınız.



Uyarıcı 2 renkli led (Yeşil - Kırmızı)

Hedef Arama A  
Hedef Arama B  
Panel Görüntüsü ve Kamera Seçme  
Kapı Otomatığı

Konuşma Butonu

### Renk Seçenekleri



İTERKOM

Görüntülü Görüntüsüz Diafon Sistemleri  
www.masinterkom.com