


DIAMOND Kayıtlı Ekran Kullanımı

Kayıtlı ekran için sol üst yanda bulunan tuşlar kullanılmaktadır. Tuş takımı bekleme, hafıza silme, ve ayarlar durumlarına göre farklı fonksiyonlar üstelenmektedir. Ünite üzerindeki fonksiyonları kullanmak için ekranı açmanız yeterlidir. Aşağıda tuş takımının farklı modlara göre kullanımı gösterilmektedir.



Resim ve Video çekme
Hafıza
Ayarlar
Sil
Test Butonu
(panelden basılmış gibi)

Tuşlar ve özellikleri


BEKLEME MODU:
Görüntü alma butonuna (📷) basarak ekranı açtığımızda sistem bekleme modunda çalışır. Bu durumda; Resim&Video kaydedilir, çekilmiş olan kayıtlara bakılır ve ekran ayarları yapılır. (Şekil - 1)

Test butonu;
Bu butona basıldığında, zil butonunuza basılmış gibi ekran açılır ve 3 sn sonra kayda başlar, amaç panelin test edilmesidir.


Şekil - 1

AYARLAR Modu


Görüntü alma butonuna (📷) basarak ekranı açtığımızda sistem bekleme modunda çalışır. Bu durumda ayarlar butonuna basarak (Şekil - 2) menüye girilir (Şekil - 3). Yukarı, aşağı butonları ile değişiklik yapmak istenilen menü üzerinde, OK butonuna basarak giriş yapılır. Yapılan her değişiklik için OK tuşuna basılır (Şekil - 2.a). Ayarlar modu ile ekran, zaman, video/resim(kayıt türü) ve dil ayarları yapılır (Şekil - 3). Yapılan her ayardan sonra bir üst menüye geçmek için çıkış butonuna kullanılır (Şekil - 2.b)



Ayarlar



Seçilen menüye giriş & OK
Yukarı
Aşağı



Seçilen menüden bir üst menüye çıkış.

AYARLAR KONUMUNDA EKRAK GÖRÜNÜMLERİ

MENÜ		
EKRAN		
ZAMAN		
RESİM VIDEO		
Türkçe		

MENÜ		
EKRAN	GÜN	04
ZAMAN	AY	11
RESİM VIDEO	YIL	11
	SAAT	12
Türkçe	DAKİKA	38

Şekil - 3


MENÜ		
EKRAN	GÜN	04
ZAMAN	AY	11
RESİM VIDEO	YIL	11
	SAAT	12
Türkçe	DAKİKA	38

Şekil - 3.a


NOT:
Ayarlar menüsü ekranında RESİM yazılı ise ürün resim kaydı yapar! Ayarlar menüsü ekranında VIDEO yazılı ise ürün video kaydı yapar! Çekim modu değiştirmek istenirse, menüye girilir (Şekil - 4), resim&video üzerinde OK basılır, yukarı aşağı tuşlarıyla çekim modu seçilir OK butonuna basılır (Şekil - 3.a) ve çıkış yapılır (Şekil - 3.b).

HAFIZA modu


Görüntü alma butonuna (📷) basarak ekranı açtığımızda sistem bekleme modunda çalışır. Bu durumda hafıza butonuna basılır (Şekil - 4), önceden ayarlanmış olan kayıt modundaki (Resim/Video) görüntüler ekrana gelir, geri ve ileri tuşlarıyla hafızada olan kayıtlar GÜN/AY/YIL/SAAT/DAKİKA ayrıntıları ile kontrol edilir (Şekil - 4.a), silmek istenilen kayıt ekrandayken, sil butonuna basılır (Şekil - 4.b), ekranda sil sorusu tekrar sorulur, ikinci defa sil butonuna basıldığında, kayıtlı görüntü silinir. Tüm kayıtlar silinmek istendiğinde, sil butonuna basılır (Şekil - 4.b), ekranda sil sorusu tekrar sorulduğunda, tümünü sil butonuna basılır ve mevcut tüm kayıtlar silinir (Şekil - 4.c).




Hafıza



Geri
İleri




Sil



Tümünü Sil

RESİM / VIDEO ÇEKME modu

Görüntü alma butonuna (📷) basarak ekranı açtığımızda sistem bekleme modunda çalışır. Bu durumda Kapı önündeki panel kamerasından veya sisteme bağlı ekstra kameralardan görüntüleri dolaşırken, Resim/Video çekme tuşuna seri bir şekilde basarak, sürekli resim kaydı yapılır. Tuşa 3 saniye basılı tutarak video kaydı da yapılır (Şekil - 5)




Resim ve Video Çekme


KAYITLARI MICRO SD KARTA ALMA

Görüntü alma butonuna (📷) basarak ekranı açtığımızda sistem bekleme modunda çalışır. Bu durumda hafıza butonuna basılır (Şekil - 4), önceden ayarlanmış olan kayıt modundaki (Resim&Video) görüntüler ekrana gelir, geri ve ileri tuşlarıyla hafızada olan kayıtlar GÜN/AY/YIL/SAAT/DAKİKA ayrıntıları ile kontrol edilir (Şekil - 4.a). Kayıtları Micro SD karta almak için kart yuvasına bir Mikro SD kart yerleştirin (Şekil - 7), ekranınızın sol üst köşesinde SD kart takıldığı ibaresi belircektir. Kaydetmek istediğiniz Video veya Resim ekranda görene kadar, geri - ileri tuşlarıyla arayın, bulduktan sonra, Mikro SD karta kayıt butonuna basılı tutun (Şekil - 6). Ekranda kayıt işlemini göreceksiniz.

Bu şekilde zihinize basan şüpheli şahısların resimlerini veya video kayıtlarını güvenlik güçlerine ulaştırmanız mümkün olacaktır.



Mikro SD karta kayıt



Mikro SD kart yuvası

Şekil - 5

Şekil - 6

Şekil - 7